

## 窓センサー (A300A, A300F) 説明書

A300A : NO(a)接点

A300F : NC(b)接点

センサー回路定格 : 0.1A/100VDC (max)

マグネット部とセンサー部との間隔が約1.9cmになった時にセンサーが動作します。

設置後、付属の接点カバーを取り付けてください。

